



#### PRUEBA EXPERIMENTAL A

#### **OBJETIVO:**


Determinar el espaciado de los hilos de una muestra de tela.

### **MATERIALES:**

- Red (rejilla) de difracción de período espacial  $d = (0.070 \pm 0.001)$  mm.
- Láser
- Dos pisapapeles (clip, pinza para papel).
- Regla.
- Tarjeta de cartulina.
- Cinta métrica.
- Una muestra de tela.
- Cinta Adhesiva

# FUNDAMENTO TEÓRICO.

Una red de difracción consiste en un gran número de rendijas equiespaciadas con una separación d entre dos adyacentes. Cuando se ilumina perpendicularmente con un haz de luz monocromática y coherente de longitud de onda  $\lambda$  se produce una figura de interferencia con máximos y mínimos de intensidad alternados como se indica en el esquema.



Se demuestra que la separación entre dos máximos (o mínimos) consecutivos es

$$i \approx \lambda \frac{D}{d}$$
,


donde D es la distancia entre la red y la pantalla de observación. Para que se cumpla la aproximación anterior es necesario que  $D \gg d$  y  $D \gg i$ .

## **PREGUNTAS:**

- 1. Determine la longitud de onda del láser con su incertidumbre. (4 Puntos)
- 2. Determine el espaciado *d* entre los hilos de la muestra de tela con su incertidumbre. (3 Puntos)
- 3. Explique detalladamente el método empleado en cada caso. (3 Puntos)

## **NOTAS:**

- NO MIRE DIRECTAMENTE LA LUZ DEL LASER, PUEDE CAUSAR DAÑOS A SUS OJOS.
- En su montaje experimental, sujete el láser a la mesa con cinta adhesiva.
- Para mantener presionado el interruptor puede utilizar otro trozo de cinta adhesiva.
- Desactive el láser cuando no esté midiendo; podría agotarse la pila.
- Puede emplear la cartulina como pantalla.








# PROVA EXPERIMENTAL B

CARACTERIZAÇÃO DE UMA FONTE DE TENSÃO

#### **MATERIAIS**

- 15 resistências diferentes
- Fonte de tensão de características desconhecidas
- Cabos de ligação/conexões
- Multímetro digital.

# FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



Uma fonte real de tensão pode ser representada por uma força eletromotriz (f.e.m.) ideal  $\varepsilon$  e uma resistência interna r. Quando se liga/conecta uma resistência R aos terminais da fonte, uma corrente I percorre o circuito. De acordo com a lei das malhas de Kirchhoff:

$$\varepsilon - I(r + R) = 0$$

A potência elétrica dissipada por uma resistência é  $P = \frac{V^2}{R}$ .

# PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

**Parte 1:** A partir de medidas das resistências (**R**) e das diferenças de potencial (**V**) nas respetivas resistências, determine experimentalmente a f.e.m. e a resistência interna da fonte fornecida, assim como suas incertezas. **(6 pontos)** 

Parte 2: Determine experimentalmente o valor da resistência externa para a qual a potência fornecida pela fonte é máxima. Estime a incerteza. (4 pontos)

NOTA: O multímetro só deve ser utilizado como voltímetro em corrente contínua (ou como ohmímetro).

